



ZÁKLADNÍ INFORMACE

MiniMeter je univerzální bezdrátový čítač motohodin s 2 počítadly: jedním pro celkový počet hodin a druhým pro částečný (resetovatelný) počet hodin. Zařízení využívá technologii detekce vibrací rámu a proto není nutné jej připojovat k elektroinstalaci motocyklu. MiniMeter se aktivuje automaticky při nastartování motoru a deaktivuje při jeho vypnutí.

INSTALACE

DŮLEŽITÉ: Důkladně očistěte povrch rámu v místě zamýšlené instalace, snížíte tak riziko náhodného odpadení přístroje z motocyklu.

Modul MM200 připevněte pomocí oboustranné lepicí pásky na vhodné místo na rámu vašeho motocyklu. Zařízení neinstalujte do blízkosti tepelných zdrojů jako je motor nebo součásti výfukového systému.

POUŽITÍ

Iniciální aktivace

Zařízení je nutné aktivovat před vlastní použitím: stiskněte tlačítko SET a držte je, dokud nedoběhne iniciální sekvence (postupně zobrazované číslice 9 – 0); pokud tlačítko uvolníte předčasně, zařízení zůstane vypnuté. Záruka pro MiniMeter je platná 3 roky od první aktivace, proto doporučujeme zařízení aktivovat hned po instalaci, i kdyby nebylo v té době ještě využíváno.

Běžný provoz

MiniMeter se automaticky aktivuje do 10 sekund od nastartování motoru. Po aktivaci je na displeji zobrazen stav jednoho ze dvou počítadel, číslo představuje počet hodin provozu s přesností na desetinu hodiny. Pokud zařízení zobrazí např. „12.8“, znamená to 12 hodin a 48 minut provozu motoru (desetina hodiny je 6 minut, tedy $8 \times 6 = 48$).

Mezi oběma počítadly lze přepínat stisknutím tlačítka **SET**, před vlastním přepnutím je vždy zobrazeno jméno vybraného počítadla.

Stav počítadel lze zkontrolovat i s vypnutým motorem stisknutím tlačítka **SET** na několik sekund, až do rozsvícení displeje.

Reset částečného počítadla

Přejděte na zobrazení stavu částečného počítadla a stiskněte tlačítko **SET** na cca 5 sekund - jakmile se objeví nápis „**RES**“, počítadlo bylo vynulováno.

SPECIFIKACE

Teplotní rozsah: -20°C ~ +60°C

Teplota skladování: -20°C ~ +60°C

Skladovací vlhkost: 45 – 75% RH

Stupeň ochrany: IP66

PZRRacing Via de Gasperi 5 – 61032 Fano (PU) Italy
Tel: +39 0721 820434 – Email: tech@pzrracing.it